

# Hinweise für Transport, Lagerung und Verarbeitung von selbstklebenden Etiketten und Funktionsteilen

## Transport und Lagerung

- Vor Sonneneinstrahlung und Wärme (z. B. von Heizkörpern) schützen.
- Die Etikettenrollen bis zur Verarbeitung in den Plastikbeuteln der Originalverpackung kühl und trocken lagern.
- Die Etikettenrollen flach liegend und zentriert übereinander stapeln.

## Verarbeitung von Etiketten

### Spenden von Etiketten allgemein

- Die Spendekante muss gratfrei, sauber und rechtwinkelig eingerichtet sein.
- Über spitze Winkel der Spendekante ist das Abspenden zu verbessern.
- Etiketten nach dem Aufbringen anpressen bzw. anmassieren.
- Alle beweglichen Elemente der Bahnführung durch regelmäßiges Reinigen leichtgängig halten.
- Optische und mechanische Abtastelemente staubfrei und sauber halten.

### Speziell bei Nachbeschriftung mit TTR-Drucker

- Beim Rollenwechsel regelmäßig die Innenseite des Druckers von Staub befreien.
- Beim Rollenwechsel die Bedruckflächen nicht berühren, am besten nur am Rollenanfang anfassen, gegebenenfalls Handschuhe benutzen.

### Sonderbehandlung bei erhöht fließfähigen Klebern

- Bei längerer Zwischenlagerung während der Verarbeitung das Material in Kühlboxen lagern.
- Tipp: Die Wellen mit Silikonpapier umwickeln, um eine mögliche Ablagerung von Klebstoffpartikeln zu vermeiden.